

Ericsson W35

Беспроводной 3G роутер
WCDMA/HSPA



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ



Краткое руководство поможет Вам правильно настроить W35 для доступа в интернет. Рекомендуем каждому пользователю ознакомиться с данным руководством.

ERICSSON 
TAKING YOU FORWARD

RADIOFID
<http://www.radiofid.ru>

Настройка инициализации:

1. Установите сим-карту.
2. Подключите кабель питания в разъем «10-24VDC».
3. Подключите сетевой кабель. Один конец кабеля к роутеру W35 в разъем «Ethernet», используя любой из портов 1 – 4, другой конец сетевого кабеля подключите к компьютеру.

При подключении питания загорится индикатор питания . Как только программное обеспечение роутера будет загружено (около минуты), загорится индикатор доступа к сети интернет .

В том случае если индикатор доступа в интернет не появился, необходимо произвести следующие действия:

Действие 1

Откройте интернет браузер. В строку адреса введите: **http://192.168.1.1**. Нажмите клавишу Enter. Введите пароль: user

Действие 2

В появившемся веб-интерфейсе выберите вкладку **INTERNET**.

Действие 3

Отключите режим «Auto APN», и введите APN предоставляемый вашим сотовым оператором. Для применения настроек нажмите на кнопку «apply». Список APN операторов приведен ниже.

Действие 4

Если вам необходимо подключить роутер W35 к компьютеру с помощью Wi-Fi, воспользуйтесь функцией ‘Wireless LAN Configuration Wizard’


Оператор	APN
Мегафон	internet
МТС	Internet.mts.ru
Билайн	Internet.beeline.ru
Теле2	Internet.tele2.ru

Обновление программного обеспечения

Вы можете сами обновлять программное обеспечение. Для загрузки последней версии перейдите по адресу: <http://www.radiofid.ru/ru/support/products-support/ericsson-support/681-3g-router-w35.html>

Обновление ПО производится через веб-интерфейс роутера.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Не появился индикатор сети** 
- проверьте верно ли введен APN;
 - перезагрузите устройство;
 - проверьте соединение с антенной;

Отсутствует гудок в линии

- проверьте, какой именно порт вы используете. Для подключения обычного телефона используйте порт «Phone», а не порт «Phone/Fax»;
- если вы подключили беспроводной телефон, попробуйте воспользоваться проводным телефоном;

Загорелся индикатор «Alarm»

- убедитесь, что сим-карта вставлена правильно;
- убедитесь, что на сим-карте отсутствует пин код. Если на сим-карте присутствует пин-код, его нужно ввести через веб-интерфейс роутера. Запрос пин-кода можно отключить, вставив сим-карту в мобильный телефон и отключив функцию «запрос пин-кода»;

Индикатор «Alarm» мигает, доступ в интернет отсутствует

- убедитесь, что устройство находится в зоне покрытия оператора;
- перейдите во вкладку «Cellular Band Selection» в веб-интерфейсе. В ней можно выбрать регион, в котором используется устройство, и отключить частоты, которые не используются в вашем регионе;

RADIOFID

<http://www.radiofid.ru>

Санкт-Петербург, ул.
Шателена 3
тел./факс: +7(812) 309-48-66
E-mail: office@radiofid.ru